ブランド名	品名	品番	柄番	取扱い表示	付記用語					お手入れ方法・取扱い説明														
					使用洗濯機の取扱説明書に従う	高水位で単独で洗う	洗濯ネット使用	中性洗剤使用	クリーニング後の乾燥は静止型乾燥機等をお勧めします	ドラム式洗濯機では洗えない場合があります。詳しくは洗濯機の取扱説明書をご確認ください。	ふとんがわ地の傷みや汚れを防ぐため、カバーやシーツを掛けてお使いください。カバーやシーツはこまめに洗濯してください。	小さな穴でも羽毛が飛び出しますので、絶対に針や、安全ピンで枠カバーなどを付けないでください。	ふとんがわ地や縫い目などから羽毛が出てくることがありますが、使用上問題はありません。	羽毛は季節や環境、使用状況等により臭うことがあります。臭いが気になる場合は、ふとんを折りたたんで臭気を押し出し、新しい空気と入れ換えて、3～4時間、日に干してからお使いください。(臭いが残っている場合はこれを繰り返してください)	ふとんは日に干すか、ふとん乾燥機をご使用ください。	ご使用やお洗濯により、詰めものの羽毛が片寄る恐れがありますので、軽く手で均等になるようにほぐしてください。	ふとんがわ地の傷みや汚れを防ぐため、カバーやシーツでおおって干してください。	ふとんがわ地や詰めものを傷めるおそれがありますので、ふとん叩きなどで強く叩かないでください。	月に1～2回、天気のよい乾燥した日の午前10時から午後3時ごろまでに、片面1時間くらいずつ全体に日が当たるように両面を干してください。	湿気の少ない場所に敷きふとんは下に、掛けふとんは上に収納してください。	しばらく使わないときは、一度日に干してから、カバーやシーツをはずし、湿気の少ない場所に保管してください。	ダニやカビを防ぐため、使わない間でも、ふとんはときどき日に干し、保管場所も乾燥してください。また、防虫剤のご使用をお勧めします。(防虫剤に表示されている注意事項を守ってください)	コインランドリー等での洗濯は、生地の傷みや破損、詰めものの片寄り等が発生する場合がありますので、ご注意ください。
ベビーホーム	洗える ベビー羽毛掛けふとん(厚手)[ダック]	151200136700																						