ベビー布団　洗濯絵表示一覧

ブランド名	品名		品番	柄番	洗濯ラベル	付記用語								お手入れ方法・取扱い説明											
アウトレット	【アウトレット】 ベビーふとんAB点セット ※在庫限りにつき特別価格	ベビー合繊掛けふとん	WF53192900300 WF53192900800	オウカン		使用洗濯機の取扱説明書に従う	高水位で単独で洗う	洗濯ネット使用	クリーニング後の乾燥は静止型乾燥機等をお勧めします	形を整えて干す				赤ちゃんは汗かきです。こまめに洗濯機で乾燥させ、衛生的に保ちましょう。	傷みや汚れを防ぐ為、カバーやシーツを掛けましょう。	ふとんがわ地の痛みや汚れを防ぐため、カバーやシーツでおおって干しましょう。	天気の良い乾燥した日に、全面に日が当たるように両面を干しましょう。	ふとん叩き等であまり強く叩かないでください。ふとんがわ地や詰めものを傷める恐れがあります。	コインランドリー等での洗濯は、生地の傷みや破損、詰めものの片寄り等が発生する場合がありますので、ご注意ください。							
		ベビー合繊敷きふとん		オウカン										うつ伏せ寝でのご使用は窒息死の危険性が高まりますのでお避け下さい。1歳になるまでは、寝かせる時はあお向けに寝かせて下さい。	掛けふとんには軽めのものを、敷きふとんには顔が沈みこまない様、必ず硬めの赤ちゃん専用ふとんを使用して下さい。	硬めの敷きふとんのまには顔が沈み込むような軟らかい敷物は使用しないで下さい。	シーツはしわやたるみができないように裏側でしっかり固定した上で使用して下さい。	赤ちゃんの頭の主わりや手の届くところに鼻や口をふさぐようなタオルやハンカチ等は置かないで下さい。	まくらはあお向け寝の時にのみ、ご使用下さい	赤ちゃんは汗かきです。ふとんを敷きっぱなしにしておくと、カビが生えやすくなります。ふとんは、こまめに干し、乾燥させ衛生的に保ちましょう。	傷み・汚れを防ぐ為、カバーやシーツを掛けましょう。	衛生的に保つ為、キルトパッド、防水シーツを敷きふとんの上にし事をお勧めします。	ふとんがわ地の痛みや汚れを防ぐため、カバーやシーツでおおって干しましょう。	天気の良い乾燥した日に、全面に日が当たるように両面を干しましょう。	ふとん叩き等であまり強く叩かないでください。ふとんがわ地や詰めものを傷める恐れがあります。	
		ベビーまくら		オウカン		使用洗濯機の取扱説明書に従う	形を整えて干す							うつぶせ寝でのご使用はお避けください。											
		ベビー掛けふとんカバー		オウカン		使用洗濯機の取扱説明書に従う	洗濯ネット使用	ファスナーは閉じて洗う	形を整えて干す	付属品部分アイロン禁止	クリーニング後の乾燥は静止型乾燥機等をお勧めします													
		ベビー固わた敷きふとん用シーツ		オウカン		使用洗濯機の取扱説明書に従う	洗濯ネット使用	付属品部分アイロン禁止	クリーニング後の乾燥は静止型乾燥機等をお勧めします															
		ベビーまくらカバー		オウカン		使用洗濯機の取扱説明書に従う	形を整えて干す	クリーニング後の乾燥は静止型乾燥機等をお勧めします																
		キルトパッド （1571-80035）		オウカン		使用洗濯機の取扱説明書に従う	高水位で単独で洗う	洗濯ネット使用	形を整えて干す	クリーニング後の乾燥は静止型乾燥機等をお勧めします				うつぶせ寝でのご使用はお避けください。	ドラム式洗濯機では洗えない場合があります。詳しくは洗濯機の取扱説明書をご確認ください。										
		防水シーツ （1574-00003）		オウカン		使用洗濯機の取扱説明書に従う	洗濯ネット使用	形を整えて干す						ドラム式洗濯機では洗えない場合があります。詳しくは洗濯機の取扱説明書をご確認ください。	洗濯取込時に物干し竿と防水加工面（裏面）が密着し、加工面がはがれる可能性がありますので、急激に引っ張らずに丁寧に取り扱いください。										